Borrar Controles Remotos

feelSECURE®
SEGURIDAD A TU ALCANCE

Paso 1
Abrir la caja negra del receptor.



Paso 2
Mantener presionado el botón blanco como indica la imagen.
Luego se encenderá el LED rojo por varios segundos hasta que se apague. Los controles ya no dejarán estarán enlazados con la alarma.